



the e-asy quick start guide

E-Scooter „SCOOTY“

Sie sind fast startklar – nur noch ein paar e-asy Schritte zum Aufbau ...

comscoot
the e-asy way.

comscoot GmbH
Hotline 0720 / 22 70 60
sales@comscoot.com

www.comscoot.com

01 Auspacken



02 Verschrauben

Die zwei Schrauben an der Lenkerstange mit dem mitgeliefertem Inbusschlüssel etwas herausdrehen. Danach kann die Lenkerstange aufgesetzt- und die Schrauben wieder reingedreht werden.



03 SCOOTY Einschalten

Durch langes Drücken auf den Einschaltknopf kann der comscoot SCOOTY ein- und ausgeschaltet werden.

04 Fahrmodus einstellen

Durch einfaches (kurzes) Drücken auf den Einschaltknopf kann der Fahrmodus verändert werden.

- | | |
|------------|----------------------------|
| 1x piepen: | Fahrmodus 1 (max. 6 km/h) |
| 2x piepen: | Fahrmodus 2 (max. 12 km/h) |
| 3x piepen: | Fahrmodus 3 (max. 16 km/h) |



PRODUKTREGISTRIERUNG

Registrieren Sie Ihren E-Scooter für die volle Garantie! Registrierung und Infos online. Einfach QR-Code scannen!



AKKU

Die Akkuleistung liegt innerhalb der ersten 10 Ladezyklen noch nicht bei 100 %.