

## WICHTIGE INFORMATIONEN

### Aufbau - und Gebrauchshinweise

Vielen Dank, dass Sie Sich für einen comscoot PERFORMANCE entschieden haben.

1. Heben Sie den ComScooter inklusive Styropor vorsichtig aus der Verpackung.
2. In der Zubehörbox finden Sie die Schrauben zur Befestigung des Lenkers.
3. Vor dem Einstecken des Lenkers muss das Kabel, welches aus dem Lenker herauschaut, mit dem Kabel, das sich im Lenkerrohr befindet, verbunden werden.  
Achten Sie unbedingt darauf, dass die Pfeile auf den jeweiligen Steckern bei der Verbindung genau zueinanderstehen. Danach kann der Lenker eingesteckt werden, hier ist wichtig dass das Kabel nicht eingeklemmt wird.
4. Schieben Sie die Schraubenabdeckung am Lenker nach oben und halte Sie diese fest. Drehen Sie durch die Öffnungen der vier Schraubenaufnahmen die innenliegenden Madenschrauben mit dem kleinen mitgelieferten Inbusschlüssel fest. Befestigen Sie danach die vier Schrauben mit dem mitgelieferten größeren Inbusschlüssel. Achten Sie darauf, dass der Inbusschlüssel exakt und fest in den Schrauben sitzt.
5. Der Luftdruck muss vor der Fahrt jeweils 3,2 bar pro Reifen betragen.
6. Das Startkennwort für die App lautet: **649735**. Zum Aufbau der Verbindung muss Bluetooth aktiviert sein. Nutzen Sie zum Verbinden die comscoot-App und nicht die Bluetooth-Such-Funktion deines Handys. Der Scooter-Name in der App beginnt mit „HW...“
7. Achten Sie immer auf ein sauberes Batteriefach.
8. Sprühe die beweglichen Teile des Batteriefachöffnungsmechanismus regelmäßig, spätestens aber alle 4 Wochen, mit etwas WD-40 ein.
9. Bitte nehmen Sie sich anschließend noch die Zeit und lesen Sie die Bedienungsanleitung.